

Olvídense de encenderlo o apagarlo

**TABLERO DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA MONOFÁSICO**

TT1F

Monofásico

Aplica a:
MGE-7500 AE AVR

TT3F

Trifásico

Aplica a:
MGE7500 AE3 AVR



Trabaja solo. Al detectar un corte arranca el generador y detiene su marcha una vez que se reanuda el servicio eléctrico



Tablero de transferencia automático SENSEI, exclusivo para motogeneradores SENSEI aptos para tablero de transferencia (version ATT). El tablero incluye el cable de conexión multipin.

Nota: Las fotos de este catálogo son a título ilustrativo. Los modelos pueden cambiar sin previo aviso.