

GENERADORES



NAFTA



DIESEL



MONOFÁSICOS



TRIFÁSICOS

MGE-6500 AE AVR

Regulador de voltaje por AVR.



Silenciador de escape grande para reducir ruidos.

Alternador con escobillas de dos polos y fase simple.

Chapas cubretanque para mayor protección.

Sensor de nivel de aceite



Tanque de grandes dimensiones para mayor autonomía.

2 manijas rebatibles para su traslado.



Con tomacorrientes monofásicos contruidos conforme a Normas IRAM-2071 con tapa rebatible (2x20AP)

Panel de control completo con llave térmica, voltímetro y salida de 12V / 8,3 A.

Arranque eléctrico y manual.

Kit de 2 ruedas para su traslado.

Divídese de encenderlo e apagarlo

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MONOFÁSICO

TT1F

Monofásico

Aplica a:
MGE-7500 AE AVR

TT3F

Trifásico

Aplica a:
MGE7500 AE3 AVR



Trabaja solo. Al detectar un corte arranca el generador y detiene su marcha una vez que se reanuda el servicio eléctrico

ENTRADA >>
Compañía de
servicio eléctrico



<< **SALIDA**
A su hogar / 220V 50Hz

ENTRADA TT

SALIDA 220V



Tablero de transferencia automático SENSEI, exclusivo para motogeneradores SENSEI aptos para tablero de transferencia (version ATT). El tablero incluye el cable de conexión multipin.

Nota: Las fotos de este catálogo son a título ilustrativo. Los modelos pueden cambiar sin previo aviso.